

BMW Motorrad

Wartungsplan

C1, C1 200



Kunde	Kennzeichen	Kilometerstand	BMW Inspektion bei 1000 km	BMW Pflegedienst alle 7500 km	BMW Inspektion alle 15000 km	BMW Janresservice
Auftrags-Nr.	Datum	Unterschrift Mechaniker				
MoDiTeC/DIS plus Fehlerspeicher auslesen			☐	☐	☐	☐
Motoröl im betriebswarmem Zustand wechseln, Ölfiltereinsatz erneuern bei ausschli. Kurzstreckenbetrieb oder Außentemperaturen unter 0°C alle 3 Monate, spät. alle 3 000 km			☐	☐	☐	☐
Ölsieb und Magnetschraube reinigen			☐	☐	☐	☐
Getriebeöl wechseln alle 30 000 km oder drei Jahre*)					☒	☒
Kühlfüllstandsstand prüfen, ggf. ergänzen, Schläuche auf Beschädigung, Scheuerstellen prüfen			☐		☐	
Kühlfülligkeit wechseln alle zwei Jahre*)						☒
Ventilspiel prüfen ggf. einstellen*)			☐	☐	☐	
Zündkerze erneuern				☐	☐	
Luftfiltereinsatz erneuern bei starkem Schmutz- und Staubanfall Wechselintervall verkürzen				☒	☒	
Ablaufschlauch von Luftsammler entleeren						☐
Bremschläuche und -anschlüsse: Zustand und Verlegung prüfen				☐	☐	
Bremsanlage auf Funktion und Dichtheit prüfen, ggf. instandsetzen/erneuern*)				☐	☐	
Bremsflüssigkeitsstand vorne/hinten prüfen			☐	☐	☐	
Bremsbeläge und -scheiben auf Verschleiß prüfen ggf. erneuern*)				☐	☐	
Bremsflüssigkeit spätestens jährlich wechseln*)						☒
Riemen Variator ersetzen				☐	☐	
Kupplungsbelag prüfen, ggf. erneuern*)					☐	
Sieb (Filter) Variator reinigen				☐	☐	
Treibenden Variator fetten (geschmierte Ausführung)				☐	☐	
Treibenden Variator prüfen und reinigen (ungeschmierte Ausführung, Variator ggf. ersetzen)					☐	
Treibenden Variator komplett ersetzen alle 22 500 km, nur geschmierte Ausführung				☒		
Radlager auf Spiel prüfen ggf. erneuern*)					☐	
Längslenkerlagerung auf Spielfreiheit prüfen			☐			☐
Batterie: Säurestand prüfen, ggf. destilliertes Wasser nachfüllen						☐
Batteriepole ggf. reinigen und fetten						☐
Bowdenzüge prüfen (auf Beschädigung, Scheuerstellen und Leichtgängigkeit)					☐	☐
Abstellhilfe: - Betätigung auf Funktion und Leichtgängigkeit prüfen - Bowdenzüge auf Beschädigung, Scheuerstellen, Leichtgängigkeit und Spielfreiheit prüfen, Spiel ggf. einstellen*)			☐	☐	☐	☐
Scheibenwaschanlage prüfen, ggf. Düsen einstellen und Waschflüssigkeit nachfüllen			☐	☐	☐	
Scheibenwischer prüfen, ggf. Wischerblatt erneuern*)				☐	☐	☐
Sicherheitselemente: Seilzug Entriegelung, Gurtschlösser, Gurtband, Aufrollmechanismus, Gurtsperre prüfen			☐	☐	☐	☐
Crashelement auf Beschädigung prüfen			☐	☐	☐	☐
Schulterbügel auf Beschädigung prüfen evtl. Deformationselement tauschen*)			☐	☐	☐	☐
Kraftstofffilter ersetzen alle 37 500 km				☒		
Nur ABS: Manschette im HBZ ersetzen alle 30 000 km*)					☒	
Schrauben und Muttern der Motorbefestigung und Steckachsen auf Festsitz prüfen			☐			
Endkontrolle mit Prüfung auf Verkehrs-/Funktionssicherheit: - Einkuppelvorgang, Lenkung, Bremse vorne und hinten - Zustand der Reifen und Felgen, Reifenluftdruck - Beleuchtungs- und Signalanlage, Kontrollleuchten, Instrumente - ggf. Probefahrt				☐	☐	☐

*) gegen gesonderte Berechnung; ☐ vom Regelintervall abweichend